

## Solarium Opties

### Electrische hijsunit




Electrische hijsunit t.b.v. het hijsen van het solarium. Inclusief bevestigingsmaterialen, opbouwschakelaar, netsnoerkabel en connectorkabel. Max. toelaatbare last 50kg. Max. hefhoogte 1,5mtr.



### Katrolsysteem

Katrolsysteem met zelfremmende handlier t.b.v. het ophieren van het solarium. Wordt geleverd inclusief katrollen, kabel en bevestigingsmaterialen. Max. toelaatbare last 50kg.



### Hoekbeugel

Gegalvaniseerde hoekbeugelset t.b.v. muurbevestiging van het solarium. Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen. Ideaal bij te hoog of geen plafond.



### Schuindak beugel

Gegalvaniseerde beugelset voor montage van solarium, evt. met een hijsunit, onder een schuin dak.



### Telescoopbeugel

Gegalvaniseerde telescoopbeugelset ten behoeve van bevestiging van het solarium tussen 2 muren. Maximale ruimte tussen beide muren is 3,5mtr. Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen.



### KY ML - uitbouw

De uitbouwset vergroot de warmteafgifte naar het paard, en dan met name naar de flanken van het paard. De uitbouwset is instelbaar over een hoek van 45°. Hierdoor kunt u de uitbouwunit geheel conform uw wens afstemmen op uw paard.



# Solarium Opties



## Besturingskast S-CB

Bedieningskast met AAN / UIT-schakelaar voor de IR-lampen en AAN / UIT-schakelaar voor de ventilatoren. Inclusief netsnoerkabel en connectorkabel.



## Besturingskast lift

### S-CBE

Bedieningskast met AAN / UIT-schakelaar voor de IR-lampen, AAN / UIT-schakelaar voor de ventilatoren en een OMHOOG / OMLAAG-schakelaar voor de elektrische hijsunit. Inclusief netsnoer, kabel naar de hijsunit en de connectorkabel.



## Timerbesturingskast

### S-CBT

Bedieningskast met LCD-timer voor de IR-lampen en AAN / UIT-schakelaar voor de ventilatoren. Bij bestelling van de verschillende opties, dan eveneens de bedieningselementen in deze bedieningskast aangebracht. Inclusief netsnoer en connectorkabel. Inclusief evt. benodigde kabels voor de opties.



## All Weather besturingskast

### AWCB

Bedieningskast met spatwater- en stofbescherming vallend in de beschermingsklasse IP55. Ideaal voor toepassing op de wasplaats. Met geïntegreerde schakelaars geplaatst achter een venster. Inclusief netsnoer en connectorkabel. Incl. evt. benodigde schakelaars en kabels voor de opties.



## Besturingskast

### Microtimer

Bedieningskast met microtimer voor de IR-lampen en AAN / UIT-schakelaar voor de ventilatoren.

Inclusief netsnoer en connectorkabel. Incl. evt. benodigde schakelaars en kabels voor de opties.



Burenweg 50  
7621 GM Borne  
Nederland

0546 - 577305

E-mail [info@kylux.nl](mailto:info@kylux.nl)  
[www.kylux.nl](http://www.kylux.nl)

# SOLARIUM OPTIES

